

Manual de Instalación

Desarrollado por **ARANOVA**

*El contenido de este documento pertenece a **ARANOVA** y está protegido bajo los términos de licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 2.5 España.*



<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/>

Manual de Instalación

Requerimientos básicos

De hardware

VistaPrompt NG requiere un ordenador con tarjeta de red capaz de ejecutar una máquina virtual java. Para unas prestaciones óptimas, se recomienda un equipo con procesador Intel Pentium IV a 3GHz. o PowerPC 1.4Ghz. Y 512MB de memoria RAM.

De software

VistaPrompt NG funciona bajo los sistemas operativos más comunes, incluyendo Microsoft® Windows®, Mac OS X y Linux. A partir de la versión 1.1, el instalador incluye un servidor de aplicaciones Java y no es necesario instalar software adicional.

El interfaz web de gestión requiere un navegador web con javascript activado y el plugin Flash Player para ejecutar el módulo "Visor".

Conexionado de los distintos elementos

Conectar un control de velocidad

Los dispositivos de control de velocidad suministrados con **VistaPrompt NG** incluyen:

1. Pedales
2. Caja de conexiones
3. Control manual
4. Cable de conexión

El proceso es:

1. Conectar la caja de conexiones a un puerto USB libre del ordenador.
2. Conectar la caja de conexiones con los pedales mediante el cable de conexión.

Importante: No conectar los pedales al conector RJ45 de la tarjeta de red del ordenador, hacerlo siempre a través de la caja de conexiones.

Nota: Se puede extender la distancia entre la caja de conexiones (el ordenador) y los pedales de control de velocidad mediante un cableado estándar CAT5.

3. Conectar el control manual a los pedales en el conector RJ11.

Nota: Si no se precisan pedales para controlar la velocidad del texto, es posible conectar directamente el control manual a la caja de conexiones.



Conectar y configurar un adaptador inalámbrico

El adaptador inalámbrico suministrado con **VistaPrompt NG** incluye el software necesario para gestionar los controles de velocidad. Tan sólo es preciso conectar la caja de conexión del control de velocidad a uno de los puertos USB disponibles en el adaptador.

Manual de Instalación

Nota: El adaptador dispone de 2 puertos USB, permitiendo conectar hasta 2 dispositivos de control. No utilice nunca hubs USB para extender el número de controles.

El adaptador inalámbrico se entrega configurado como cliente DHCP, por lo que si dispone en su red de un servidor de direcciones IP, al encenderlo por primera vez se le asignará automáticamente una dirección IP.

Nota: Si en la red no hay un servidor de direcciones o se desea establecer su valor manualmente, contactar con **ARANOVA**.

Nota: Se recomienda fijar la dirección IP del adaptador, asignando siempre la misma IP a la MAC del adaptador. Consulte <http://www.vistaprompt.com> para más información sobre cómo hacerlo.

Instalar VistaPrompt NG

Instalación de la máquina virtual Java 5

Si no estuviera ya instalada, lo primero es instalar o actualizar el paquete *Java Runtime Environment*.

Debido a restricciones de licencia, en el CD de **VistaPrompt NG** no se ha incluido el instalador de la máquina virtual y se deberá descargar accediendo a la dirección del fabricante en <http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp> y seleccionar "Download" en el elemento "Java Runtime Environment (JRE) 5.0 Update X"

Nota: Si todavía tiene dudas de cómo instalar el entorno de ejecución Java consulte la dirección web <http://java.sun.com/j2se/1.5.0/system-configurations.html>

Instalación de VistaPrompt NG

La nueva versión de **VistaPrompt NG** se distribuye con un completo instalador que incluye todos los programas y servicios necesarios.

En una nueva instalación, el proceso se reduce a ejecutar el archivo de instalación incluido en el CD y seleccionar los componentes a instalar en cada equipo. Los componentes disponibles son:

1. Aplicación principal (incluye el servidor de aplicaciones y el servicio VistaPrompt NG)
2. Controlador de pedales
3. Documentación

Nota: El servicio VistaPrompt NG arranca automáticamente al iniciar el equipo salvo que manualmente se establezca otra opción diferente.

Si va a actualizar **VistaPrompt NG** desde una versión anterior a la 1.1 debe desinstalar el anterior servidor de aplicaciones (Apache Tomcat), ejecutar el archivo de instalación y cuando se le pregunte, marcar la opción “Actualizar la versión anterior” e indicar la ruta al repositorio de textos.

Instalación del control de pedales

Para instalar un control de velocidad en otra maquina distinta a la de la aplicación principal, use el instalador suministrado seleccionando únicamente el componente “Controlador de pedales”.

Instalación del plugin Flash Player

El “Visor” de **VistaPrompt NG** requiere tener instalado el plugin Adobe Flash Player versión 9. o superior. Si no está seguro si su navegador web lo incluye, acuda a la página web <http://www.adobe.com>

Manual de Instalación

Activar VistaPrompt NG

Cuando adquiere una licencia de **VistaPrompt NG** se le suministra un CD con la aplicación, el instalador y la documentación en formato electrónico y en papel.

Activación por hardware

Si ha optado por la activación por hardware, conecte la llave USB al ordenador y reinicie el sistema tras la instalación.

Activación por software

Para activar su producto, deberá completar el proceso de registro en la página web <http://www.vistaprompt.com> rellenando el campo "Código de cliente" con el código suministrado por el distribuidor y activando su cuenta desde el enlace que encontrará en el correo electrónico que se le enviará automáticamente. Si accede a dicha página web, consulte la sección "Mis licencias" para comprobar la disponibilidad de su licencia de uso.

Una vez finalizado, utilice el botón "Activar" que encontrará al acceder a la aplicación principal (consulte dicha sección en el manual de usuario) y use los datos de registro (usuario/contraseña). Si todos los datos son correctos la aplicación se activará automáticamente.

Nota: Si tiene algún problema con la activación de su producto, por favor, contacte con **ARANOVA**.

Soporte y Actualización

Todas las licencias de **VistaPrompt NG** incluye los servicios de soporte y actualización de las aplicaciones por periodo de un año, que comenzará a contar en el momento de activación de la aplicación.

Durante este periodo se podrá solicitar soporte técnico a través de las siguientes vías:

Email: soporte@vistaprompt.com
Teléfono: 976 517 611

A decorative header consisting of a series of vertical bars in various colors: blue, red, magenta, green, cyan, yellow, white, blue, red, magenta, green, and cyan. The title 'VistaPrompt NG' is centered over the white bar.

VistaPrompt NG

VistaPrompt NG es una plataforma en continua actualización y mejora. Si dispone de conexión a Internet, la propia aplicación informará de la existencia de nuevas versiones, mejoras introducidas y problemas corregidos.

En cualquier caso, si se da consentimiento, se utilizará el correo electrónico proporcionada en el momento de activación de la licencia para hacer llegar información sobre nuevas versiones, funcionalidades y dispositivos.



Desarrollado por **ARANOVA**



Análisis-Programación: Daniel Sánchez

daniel.sanchez@aranova.es

Diseño-Programación: Pablo Sánchez

pablo.sanchez@aranova.es

<http://www.aranova.es>

info@aranova.es